株式会社 エム・システム技研

フィールドネットワーク対応 ***61•UNIT*** シリーズ

取扱説明書

多重伝送システム
マルチアナログ通信ユニット

形 式
61S

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい
・変換器 ..... 1 **台**

■形式を確認して下さい
お手元の製品がご注文された形式かどうかスペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について
本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源
・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペックラベルで定格電圧をご確認下さい。
交流電源：**定格電圧** 85 〜 132 VAC **の場合**
AC 85 〜 132 V、47 〜 66 Hz、**約** 4 VA
直流電源：**定格電圧** 24 VDC **の場合**
DC 24 V ± 10 %、**約** 4 W、**約** 160 mA

●設置について
・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が-5〜+55**℃を超えるような場所、周囲湿度が** 30〜90 % RH **を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。**

●配線について
・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他
・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 **分の通電が必要です。**

各部の名称



■前面図



取付方法

多連ベース（形式：M □ BS2**）をお使い下さい。**

接　続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）



端子接続図



※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は（＝渡り配線がない場合）、端子C、D間を付属のショートチップ（または配線）で短絡して下さい。
ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子C、D間のショートチップをはずして下さい。

設　置

61S の設置は、以下の手順で行います。
1．全ての 61S の SA（ステーション番号）の設定
2．電源の接続
3．伝送ケーブルの接続
4．外部機器との入出力の接続
次に、各手順の注意していただく事柄を説明します。

（1）SA（ステーション番号）の設定

SA は、2 桁の 16 進数（00H ～ FFH までの 256 通り）で表し、前面パネル左上方の SA1 と SA2 のディップ形ロータリスイッチで設定します。（図 1）
SA1 には SA の上位の桁を、SA2 には下位の桁を設定します。
例えば、SA を 40H にするときは、SA1 を「4」に SA2 を「0」に合わせます。



図1

（2）SA と各ユニットの関係

入力専用ユニット（161 形）は、そのユニットの SA と同じ SA の出力専用ユニット（162 形）に信号を送ります。（図 2）
1 台の入力ユニットの信号を複数台の出力ユニットに送る場合は、対象となる全ての出力ユニットの SA を、入力ユニットと同じ SA に設定します。

（例）



図2

(3) コネクタ形端子台

伝送ケーブル（より対線）とRUN接点出力はコネクタ形端子台を用いて接続します。
コネクタ形端子台はプラグ式コネクタ構造で、プラグはコネクタから取外せます。ケーブルはプラグのねじ留めにより結線します。接続に用いるケーブルは撚線の場合は棒端子付で＃14 AWG相当を、単線の場合には1.4φまでのものをお使い下さい。撚線をお使いの場合、芯線を半田付しないで下さい。

(4) 伝送ケーブル

■より対線

伝送ケーブルは、LINE端子に接続します。LINE端子には＋と－の極性があります。伝送ケーブルには必ず0.9φ以上のより対線を使用して下さい。
（推奨ケーブル：CPEV-0.9φ）

（例）



図3

伝送ケーブルを接続する極性は統一します。＋側に接続したケーブルは、全ての61Sの＋側に接続します。
1台でも極性が間違っていると正常な伝送が行えません。
（図4）

（例）



図4

(5) 終端抵抗

出荷時終端抵抗入切端子には、61Sに内蔵の終端抵抗を短絡するためのショートチップが接続されています。システム構成が3台以上のとき、伝送路の両終端の61S以外に接続されているショートチップを取外して下さい。

（例）



図5

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器＜エム・レスタシリーズ＞をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。